

## Uvodni postopki

priključite programsko stikalno uro v običajno vtičnico 230/240V nekje v stanovanju in jo vklopite.

Počakajte približno 12 ur, da se napolnijo baterije za podporo spomina.

Ko so baterije polne, pritisnite na glavno tipko za brisanje MASTER CLEAR s pomočjo koničastega predmeta, npr svinčnika, in tako izbrišete vse morebitne v spomin shranjene informacije.

Zdaj je programska ura pripravljena za uporabo.

## Nastavitev točnega časa

Pritisčajte na tipko CLOCK in istočasno pritisnite tipko WEEK, dokler se ne prikaže ime dneva, nato pritisčajte na tipko HOUR ali MINUTE, dokler ni viden točen čas. Točen čas boste hitro nastavili, ker se pri pritiskanju na ustrezno tipko vrednost hitro premika naprej.

Sprostite pritisk na obe tipki; nastavljen je dan v tednu in čas.

Če želite spremeniti nepravilno vnesen čas, postopek ponovite.

## Nastavitev pogramov

Za trenutek pritisnite tipko TIMER. Zdaj lahko vnesete prvo nastavitev za vklop.

Pritisnite tipko WEEK in izberite dan ali daljše obdobje. Čas nastavite s pomočjo tipk HOUR in MINUTE.

Ponovno pritisnite na tipko TIMER, da potrdite prvo nastavitev za vklop, nato pa vnesite nastavitev za izklop.

Ponovite v prejšnji točki opisan postopek in dokončajte prvo nastavitev za izklop.

Znova pritisnite na tipko TIMER, da potrdite prvo nastavitev za izklop in s tem omogočite drugo nastavitev za vklop.

Ponovite postopek, opisan v zgornjih točkah 2 in 3, in tako programirajte preostale nastavitve.

Ko ste vnesli vse nastavitve, pritisnite na tipko CLOCK. Zdaj je programska ura pripravljena.

**Primer:** Vklop vsak dan ob 8.15 in izklop ob 22.15

Pritisnite tipko TIMER; na prikazovalniku bo vidno 1\_ON

Pritisčajte na tipko WEEK, dokler na prikazovalniku ne bo vidno Mo, To, We, Th, Fr, Sa, Su (od ponedeljka do nedelje)

Pritisnite na tipko HOUR, dokler na prikazovalniku ni vidna vrednost 6:PM ali 18:00

Pritisnite na tipko MINUTE; dokler na prikazovalniku ni vidna vrednost 6:15PM ali 18:15

Ponovno pritisnite na tipko TIMER; na prikazovalniku bo viden napis 1\_OFF

Ponovite postopek, opisan v točkah c in d, dokler na prikazovalniku ni vidna vrednost 10:15PM ali 22:15.

Nasvet: Po nastavitvi se prepričajte o točnosti vnesenih podatkov, pri tem pa pazite, da se časovno obdobje ne prekriva

## Nastavitev MANUAL ON/AUTOMATIC/MANUAL OFF

Tipko ON/AUTO/OFF omogoča preklapljanje med možnimi načini.

Če izberete možnost MANUAL ON ali MANUAL OFF, programska ura ne bo upoštevala nastavitve v načinu AUTO

Če preklopite na način AUTO, bo programska stikalna ura shranila nastavitve v načinu MANUAL do naslednje nastavitve programske ure.

## Funkcija RANDOM

Pritisnite na tipko RANDOM, ko je programska stikalna ura v načinu AUTO. Na prikazovalniku bo viden napis RANDOM.

Če je vklopljena ta funkcija, bo programska stikalna ura nastavitve upoštevala z naključnim prehitevanjem od 0 do 32 minut med časom 6:00 dopoldan in popoldan.

Funkcijo prekličete s ponovnim pritiskom na isto tipko.

## 12-/24-urni način

Med obema načinoma preklapljate tako, da istočasno pritisnete na tipki CLOCK in TIMER.

Funkcija poletnega časa

Ko je programska stikalna ura v načinu, AUTO istočasno pritisnite na tipki CLOCK in ON/AUTO/OFF. Na prikazovalniku se bo prikazal napis SUMMER.

Vrednost na uri se bo zmanjšala za eno uro.

Na zimski čas preklopite s ponovnim istočasnim pritiskom na isti tipki.

## Tehnični podatki

Napetost	230/240V AC 50Hz
Največja dovoljena obremenitev	16A, 3600W
Najmanjša možna nastavitev	1 minuta
Temperatura delovanja	-10 do +40°C
Natančnost	+/- 1 minuta na mesec
Baterije za podporo spomina	Ni Cd 1 >100 ur



VELEPRODAJA ELEKTRO MATERIALA IN SVETIL

Podjetniško naselje 6, 1330 Kočevje, Slovenija

Tel.:(+386 1 ) 895-06-40,Fax.:(+386 1 ) 895-06-45

## Programska stikalna ura z zaščito pred otroci

### Model: TS-ED1

**Pozor!** Naprave ne priključite v vtičnico, kjer je presežena vrednost 16A. Vedno se prepričajte, da ste vtičnik električnega aparata do konca pritisnili v vtičnico na programski stikalni uri. Če je potrebno programsko uro očistiti, jo potegnite iz vtičnice in obrišite s suho krpo.

NIKOLI NE POTAPLJAJTE PROGRAMSKE STIKALNE URE V VODO ALI DRUGE TEKOČINE.

Proizvajalec odsvetuje uporabo programske ure za električne grelnike in podobne aparate. Tudi v primeru, da take aparate priključite na programsko stikalno uro, morate vedno nadzorovati njihovo delovanje.

### Uvod

Programska stikalna ura nudi možnost nastavitve 8 programov za vklop/izklop.

zaradi možnosti izbire ročnega ali avtomatskega načina (MANUAL ON/AUTO/MANUAL/OFF) JE NASTAVITEV ENOSTAVNA

Možen je preklop med 12- in 24-urnim načinom.

Za področja, kjer je v veljavi poletni čas, je funkcija poletnega časa zelo koristna.

Funkcija "random" omogoča nastavitev vklopa/izklopa z zamikom od 0 do 32 minut.

Programska ura nudi 16 različnih kombinacij za posamezne dneve ali daljša obdobja in sicer:

MO (ponedeljek)

TU (torek)

WE (sreda)

TH (četrtek)

FR (petek)

SA (sobota)

SU (nedelja)

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su (od ponedeljka do nedelje)

Mo, Tu, We, Th, Fr (od ponedeljka do petka)

Sa, Su (sobota nedelja)

Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa (od ponedeljka do sobote)

Mo, We, Fr (ponedeljek, sreda, petek)

Tu, Th, Sa (torek, četrtek, sobota)

Mo, Tu, We (ponedeljek, torek, sreda)

Th, Fr, Sa (četrtek, petek, sobota)

Mo, We, Fr, Sa (ponedeljek, sreda, petek, sobota)



Dobavitelj: JAKA & I d.o.o.



