

WELLWORK

Triuso Qualitätswerkzeuge GmbH

Steeg 4

D - 84428 Buchbach, Nemčija

ROČNI REZALNIK PLOŠČIC ART. 560201

Po nastavitvi širine reza (1) in eventuelni nastavitvi kota(2) položite ploščico ob glavno vodilo(1) do konca. Kovinsko rezilno glavo (3) nastavite na začetek keramične ploščice in enakomerno povlečete rezilo s pomočjo ročice (4) prek površine keramične ploščice.

Za slike glej originalno navodilo

Ko se jasno vidi rez na glazuri keramične ploščice nastavite metalno glavo za odlom ploščice (5) in pritisnite ročico (4) navzdol, dokler se ploščica ne odlomi. POZOR! Pri lomljenju ne sme biti rezilo nikoli nastavljeno na keramični ploščici.

Za slike glej originalno navodilo

Za vrtanje lukenj v keramično ploščico nastavite luknjač(6) na želeni polmer. Po nastavitvi polmera pritisnite ročico (7) navzdol, nastavite ploščico pod luknjačem in počasi spustite ročico(7). Z ročico (8) enakomerno in nežno zavrtite, dokler ni narejen enakomeren rez v keramični ploščici.

Za slike glej originalno navodilo