

# Fugirna masa SIGMA Aquadur 6518GE



## I. OPIS IZDELKA

<b>Izjava o izdelku:</b>	fugirna masa SIGMA Aquadur je elastoplastična polnilna masa, ki ne vsebuje brez topil, na osnovi čistega akrilata.
<b>Namen uporabe:</b>	za zapolnjevanje razpok v ometu, betonu, na zidanih stenah, vključno z njihovimi priključnimi stiki. Najv. raztezna obremenitev ne sme preseči 10 %.
<b>Lastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– trajno elastično</li> <li>– preprosto nanašanje</li> <li>– združljivost s premazi, vendar samo z izdelki SIGMA Aquadur</li> </ul>
<b>Barvni odtenek:</b>	bela
<b>Pakiranje:</b>	310 ml v kartuši

## II. TEHNIČNI PODATKI

<b>Gostota:</b>	1,55 g/cm <sup>3</sup>
<b>Poraba:</b>	vsebina kartuše zadostuje za dolžino razpoke pribl. 3 m pri 1 cm <sup>2</sup> preseka, ki ga je treba zapolniti.
<b>Trajanje sušenja:</b>	po 1–3 dneh primerno za ponovni nanos pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti, povsem suho po 1–2 tednih, odvisno od globine polnjenja in razmer sušenja.
<b>Skladiščenje:</b>	na hladnem mestu, zaščitenem pred zamrzovanjem

## III. NAVODILA ZA UPORABO

<b>Priprava podlage:</b>	podlaga mora biti suha, trdna, brez nečistoč in snovi, ki preprečujejo oprijem. Nove omete je treba odvisno od razmer sušenja vsaj 2–4 tedne pustiti neobdelane. Preverite, ali so podlaga in obstoječi premazi primerni za nanašanje novih slojev. V celoti odstranite skredane sloje. Mesta ob ometu utrdite. Morebitne mikroorganizme uničite z izdelkom SIGMA Fungisol. Večje poškodbe, vdolbine, hrapava mesta itn. lahko zapolnite z izdelkom SIGMA Renovierputz, medtem ko lahko manjše poškodbe, vdolbine, hrapava mesta itn. zapolnite s polnilom SIGMA Putzfüller (po nanosu temeljnega premaza).
<b>Pogoji za nanašanje:</b> relativni	temperatura za obdelavo in temperatura podlage mora biti vsaj +5 °C pri najv. 80-odstotni zračni vlažnosti.
<b>Zgradba premaza:</b>	<p><b>temeljni premaz:</b> odvisno od podlage premažite z izdelkom SIGMA Haftgrund, SIGMA Unigrund S, SIGMA Haftgrund pigmentiert ali SIGMA Unigrund S pigmentiert.</p> <p><b>Zapolnjevanje razpok:</b> razširite razpoke, nato njihove robove premažite s temeljnim premazom SIGMA Haftgrund ali premazom SIGMA Unigrund S. Širše razpoke podložite s primerno peno. Robove razpok po možnosti prekrijte z lepilnim trakom.</p>



## Fugirna masa SIGMA Aquadur

## III. NAVODILA ZA UPORABO

Fugirno maso SIGMA Aquadur neposredno iz kartuše nanesite v razpoko in jo zgladite z navlaženo lopatico.

Po temeljitem sušenju dodatno zapolnite s fugirno maso SIGMA Aquadur in jo zgladite ali oblikujte.

**Elastično kitanje (po potrebi):**

oglejte si tehnični list za pasto SIGMA Aquadur.

**Ojačitev s tkanino (po potrebi):**

oglejte si tehnični list za SIGMA Aquadur Grundfüller in tkanino SIGMA Aquadur.

**Vmesni in zaključni premaz:**

nanesite izdelek SIGMA Aquadur Grundfüller, SIGMA Aquadur Deckfarbe ali SIGMA Aquadur Top. Upoštevati je treba ustrezne tehnične liste.

**Čiščenje orodja:**

takoj po uporabi ga očistite z vodo.

**Opomba:**

funkcionalnost nanosa je zagotovljena samo v opisani sestavi sistema.

Ni primerno za vodoravne površine, ki so izpostavljene vodi. Zagotovite zadosten padec ali površino prekrijte.

Ker ni mogoče izračunati premikov pri konstrukcijskih, dinamičnih razpokah, s premazi ni mogoče zagotoviti trajne zapolnitve razpok.

**Zlasti upoštevajte naslednje:**

VOB, del C, DIN 18363, razdelka 2 in 3 ter tehnični listi BFS zadevnih delovnih območij.

## IV. DRUGE OPOMBE

Navodila za odstranjevanje in varnostne nasvete najdete na varnostnem listu.

**Koda izdelka:**

M-DF 01

*Ti podatki o lastnostih in uporabi izdelkov so navedeni v najboljši veri na podlagi našega razvoja in praktičnih izkušenj. Vendar pa zaradi vsestranskih možnosti uporabe navedba vseh podrobnosti ni mogoča, zaradi česar v zvezi s tem ne prevzemamo odgovornosti. Primernost izdelka je odvisna od lastnosti podlage. Navedeni podatki prenehajo veljati ob izidu nove izdaje zaradi tehničnih novosti.*

Izdaja besedila: februar 2012