

NAVODILO ZA VGRADNJO IN UPORABO GORILNIKOV PETRONIO

Grelni in varilni gorilniki (navodilo velja tudi za gorilnike, ki jih trži Topdom d.o.o. - art. 24700, art. 24710, art. 24720) so posamezno testirani in so visoko kakovostni proizvodi, ki zagotavljajo prijazno uporabo, optimalne moči in varnost ob obratovanju. Lahko delujejo na plin butan (G30) ali propan (LPG), vendar jamči propan boljšo storilnost. Plinska jeklenka je priključena z gumijasto cevjo, katere uporaba je dovoljena po veljavnih predpisih države, v kateri se gorilnik uporablja.

PRED PRIČETKOM DELA

Prepričajte se, da je povezovalna cev med gorilnikom in jeklenko neoporečna, da je na koncih močno pritrjena z objemkami za cevi in da bo zdržala potrebam obratovalne oz. delovne cevi.

PRIŽIGANJE

Najprej odprite ventil plinske jeklenke, nato počasi še ventil pri ročaju gorilnika. Približajte plamen neposredno pod odprtino gorilnika.

UPORABA

Moč plamena urejate z odpiranjem oz. zapiranjem ventila. Če je proizvod opremljen z ročico za hitro odpiranje, z ročajem nastavite plamen na minimum in nato premikajte ročico. Tako lahko plamen nastavite po želji. Ko ročico izpustite, se plamen samodejno zmanjša na nastavljeno minimalno velikost.

VZDRŽEVANJE

Lahko se zgodi, da se šoba zamaši zaradi uporabe zelo nečistega plina, ki se nabere na dnu jeklenke. Za čiščenje razstavite gorilnik, odvijte šobo in jo skrbno očistite z bencinom ali podobnim proizvodom. Šobo po potrebi očistite z zelo tanko jekleno žico. LUKNJE ŠOBE NIKAKOR NE SMETE POVEČEVATI.

ZAMENLJIVI GORILNIKI

Če je naprava opremljena z več zamenljivimi gorilniki, odmontirajte inštalirani gorilnik s šestrobnim priključkom, nato namestite nov gorilnik. Pazite na to, da je aluminijevo tesnilo pravilno nameščeno.

Za modela 109/SF in 560

Ta modela imata tudi 40 mm ploski gorilnik in 20 mm gorilnik za varjenje cevi. Ta gorilca je treba priviti NEPOSREDNO na 17 mm gorilnik.

ZELO POMEMBNO: Ta varilni gorilnik in gumijasta cev (če je v dobavi) sta testirana in sta brezhibna.

Plinske jeklenke ne vlecite in ne dvigajte z gumijasto cevjo.

Preverite stanje gumijaste cevi pred vsako uporabo in jo takoj zamenjajte, če je razrezana, segreti ali poškodovana, ali če so na njej vidne odebelitve ali spremembe premera.

Gumijasto cev je treba obvezno zamenjati pred navedenim datumom trajanja.

Vsa popravila mora narediti tehnik z originalnimi nadomestnimi deli.

Proizvajalec odklanja odgovornost za škodo, ki je posledica nepravilne uporabe proizvoda.

VEČ ARTIKLOV:

- GRELNI IN VARILNI GORILNIKI Z ROČICO ALI BREZ
DOLŽINE OD 40 CM DO 100 CM
GORILNIK PREMERA OD 10 MM DO 76 MM;
- GRELNI GORILNIK S "TURBO" IN "TURBOPLUS" GORILNIKOM
NORMALNI ALI PIEZO VŽIG
GORILNIK PREMERA 45,50 MM IN 60 MM;
- VARILNIKI, CAMPING SVETILKE IN KUHALNIKI ZA KARTUŠE, KI SE PREVRTAJO