

Pomembna navodila za varno uporabo

To svetilo je primerno za uporabo na prostem samo ob upoštevanju vseh navodil za pravilno uporabo.

Tehnični podatki

- Priključna napetost:..... 220 - 240 V~ 50 Hz
- Moč:..... ZF-L100/150P -150W ,ZF-L300/500P - 500W
- Razred zaščite:..... I
- Stopnja zaščite: IP 54
- Halogenska žarnica:..... R7S
- Priključni električni kabel:..... H05WF 3G 1,0 mm²
- Steklo : 132x91x5 mm ZF-L100/150P
- Steklo: 177x140x5 mm ZF-L300/500P

Električna varnost

To svetilo mor biti ozemljeno. Če je potrebno zamenja ti vtikač priključnega električnega kabla upoštevajte ta navodila. Vedno pritrdite žice na terminalne v vtikaču. Prepričajte se, da je kabel varno pritrjen s sponko. NIKOLI ne priključujte zelenorutmene na kateri od drugih terminalov, ampak samo na ozemljitveni terminal označen s simbolom (E). Redno preverjajte stanje električnih priključkov in žic, da se prepričate, d so nepoškodovani. Kakršnokoli okvaro morate odpraviti pred ponovno uporabo svetila. Napeljavo in priključne sponke naj preveri za to usposobljena oseba (električar). Med uporabo pazite, da sta priključni električni kabel in morebitni uporabljeni podaljšek varna pred orodji za rezanje, ostrimi predmeti ipd. ter da ne ležita na mokrih tleh ali v bližini kemikalij, topil ipd.

Opomba: Če se vaše električno omrežje razlikuje od prikazanega na shemi A, se posvetujte z ustrezno usposobljenim strokovnjakom (električarjem). Vedno se prepričajte o ustrezni napetosti v električnem omrežju. Če je potrebno zamenjati varovalko, vedno uporabite enakovredno.

Sestavljanje in uporaba

Potisnite stojalo v nosilec na delovnem svetilu (G). Poravnajte luknje na nosilcu in na stojalu. Vstavite in zategnite glavo vijaka za nastavljanje kota (D). Če želite spremeniti kot svetila, preprosto sprostite glavo vijaka (D), obrnite svetilo v ustrezen položaj in nato ponovno zategnite glavo vijaka (D). Prepričajte se, da je svetilo varno pritrjeno in da je stojalo trdno postavljeno. Prepričajte se, da je kabel varen pred morebitnimi poškodbami zaradi ostrih predmetov ter da je priključni kabel zavarovan pred dežjem in vlogo. Zdaj je svetilo pripravljeno za uporabo.

Svetlobe ne morete usmeriti na vzdol.

Nameščanje Žarnice

Priloženo halogensko žarnico namestite tako, da najprej odvijete vijak (B), s katerim je pritrjen pokrov s tečajem na sprednji strani, in spustite pokrov navzdol. Žarnico vstavite v nosilca z vzmetmi na obeh straneh. Previdno namestite žarnico v pravilen položaj; pazite, da bo na obeh straneh pravilno v kontaktu. Pri tem pazite, da se ne dotaknete stekla z golimi rokami rokami, če pa se to že zgodi, steklo očistite z metilnim alkoholom. Zaprite pokrov in privijte vijak (B).

jaka&i

VELEPRODAJA ELEKTRO MATERIALA IN SVETIL
Podjetniško naselje Kočevje 6, 1330 Kočevje, Slovenija
Tel.: (+386 1) 895-06-44, Fax: (+386 1) 895-06-46

PRENOSNI HALOGENSKI REFLEKTOR ZF-L100/150P, ZF-L300/500P



Sestavni deli:

- A. Oblazinjena ročica za prenašanje
- B. Vijak z pritrjevanje steklenega pokrova
- C. Zaščitna mreža
- D. Glava vijaka za nastavljanje kota
- E. Stojalo
- F. Priključni električni kabel

Dobavitelj: JAKA & I d.o.o.

