

ROČNI SPENJALNIK STANLEY 6-TR150L

NAVODILO ZA UPORABO

Uporabljajte sponke Stanley 1-TRA200 serije tipa A / 3 / 53 / 530 v naslednjih velikostih: 6, 8, 10, 12 in 14 mm in žebličke Stanley 1-SWK-BN tipa 8/300 ali E/J v naslednjih velikostih: 12 in 15 mm.

Glej priloženo shemo:

- A Okence za kontrolo vloženi sponk (velikosti in napolnjenosti)
- B Mesto izhoda sponk
- C Premično spenjalno jedro, oblikovano proti zatikanju
- D Ročaj z majhnim hodom (za manjšo utrujenost rok)
- E Zaklepanje ročaja
- F Izbira sile spenjanja (čvrsto/nežno)
- G Lahek drsnik za polnjenje sponk

POZOR! Pred uporabo pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite.

OPOZORILO: Pri uporabi orodja vedno uporabljajte zaščitna očala, da preprečite morebitne poškodbe oči med polnjenjem, uporabo in praznjenjem spenjalnika.

VARNOSTNI NAPOTKI:

- Hranite orodje izven dosega otrok.
- Orodje ni primerno za otroke, mlajše od 16 let.
- Med delom s spenjalnikom uporabljajte zaščitna očala.
- Pozanimajte se o lastnostih materiala, s katerim delate.
- Bodite pozorni na morebitne nevarnosti (npr. električne žice).
- Med delom ohranjajte stabilen položaj in uravnoteženo držo telesa za varno delo.

OPOMBA: Ne poskušajte razstavljati in sestavljati tega orodja. Rezervni deli niso na voljo. Klešče so oblikovane za profesionalno uporabo, zato pri običajnem delu ne potrebujete zamenjave delov.

DOLŽINA SPONK	
DOLŽINA	UPORABA
4 MM - 1-TRA202T	umetniška in druga
6 MM - 1-TRA204T	ročna dela
8 MM - 1-TRA205T	okenske mreže
10 MM - 1-TRA206T	(komarniki)
12 MM - 1-TRA208T	obdelava polic
14 MM - 1-TRA209T	okenska senčila
	uokvirjanje slik

DOLŽINA ŽEBLIČKOV		
DOLŽINA	1000 ŽEBLIČKOV	UPORABA
15 mm	1-SWKBN625	uokvirjanje slik, modeliranje
12 mm	1-SWKBN050	hobi projekti, modeliranje

NAVODILA ZA UPORABO:

Polnjenje:

Držite spenjalnik obrnjen navzgor (kot je prikazano na skici 1) in sprostite zapah vlagalnika sponk. Previdno odprite drsnik. Namestite držalo s sponkami v spodnji kanal (kot je prikazano na skici 2) tako da so nožice obrnjene navzgor. Potisnite drsnik nazaj (skica 3) in se prepričajte, da se zaskoči.

Žebličke namestite le na levo stran spodnjega kanala. Prepričajte se, da je ostri del žeblička obrnjen ven iz orodja. Nastavitev moči spenjanja (4). Stikalo na zanj strani spenjalnika kontrolira moč udarca spenjalnega mehanizma.

Spenjanje:

Namestite sprednji del spenjača na zeleno mesto spenjanja. Primite spenjalnik skozi odprtino in stisnite ročaj, da mehanizem spusti in zabije sponko. Za najboljše rezultate dodatno pritisnite spenjalnik navzdol.

Praznjenje:

Odprite kanal kot pri polnjenju. Odstranite zatakne sponke ali le spraznite.

Zaklepanje ročaja za shranjevanje:

Prepričajte se, da je spenjalnik izprazen. Za zaklep stisnite ročaj, da se zatič na notranji strani ročaja zatakne.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE:

Ohranjajte orodje čisto, suho in nerjaveče. Ni potrebnega posebnega vzdrževanja.

GARANCIJA: velja 1 leto.