

## Petronio CE naušniki, artikel 20255

### Namestitev:

1. Raztegnite držalo naušnikov na maksimalno širino in položite naušnike preko ušes z držalom okoli glave.
2. Namestite držalo naušnikov na glavi, medtem ko določate višino slušalk na ušesih, dokler niso udobne in leži držalo na vrhu glave, da podpira slušalke.
3. Blazinice slušalk morajo biti udobno prilegajoče ob glavi.
4. Prilagodite na primeren pritisk ob glavo z upogibanjem držala in tako zagotovite učinkovito protihrupno zaščito.
5. Namestite si slušalke preden ste izpostavljeni hrupu in jih nosite ves čas izpostavljenosti.

**Čiščenje:** Čiščenje s toplo milnico; za čiščenje ne uporabljajte organskih raztopin in alkohola.

**Opozorilo:** Ti naušniki so » normalne velikosti«, ki se skladajo z EN352-1; prilegajo se večini uporabnikov. Če se dana priporočila ne upoštevajo, je lahko zaščita, ki jo naušniki nudijo oslABLjena.

**Shranjevanje:** Ko naušniki niso v rabi, je priporočljivo naušnike shranjevati v čisti in suhi pvc vrečki, ne izpostavljajte jih temperaturi preko 50 °C.

Za nakup nadomestnih blazinic, kjer je to mogoče, je potrebna številka modela in drugi podatki. Ta izdelek se lahko resno poškoduje s kemičnimi substancami. Dodatne informacije poiščite pri proizvajalcu.

Naušniki in blazinice slušalk naj se redno pregledujejo, predvsem razpoke in prepuščanje. Naušniki se morajo menjati vsaj dvakrat letno, da se zagotavlja ustrezna zaščita, higiena in udobje.

### Vrednosti oslabitev:

Frekvenca (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Povprečna oslabitev (dB)	8,4	14,9	21,2	22,3	31,2	32,1	35,7
Standardna odstopanja (dB)	2,5	2,0	2,6	3,1	2,7	2,9	2,9
APV-vrednost (dB)	5,9	12,9	18,6	19,1	28,5	29,2	31,8

SNR=23, H=27, M=20, L=14

Teža naušnikov: 172g